



























TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE










Couture ordinaire / Touches communes

 Touches communes	
	Changer de pages, fenêtres, séquences
	Déplacer les curseurs, les motifs, le chariot
	Ajuster la largeur du point, la position de chute de l'aiguille (couture ordinaire)
	Ajuster la longueur du point (couture ordinaire)
	Ordinaire: Fenêtre du mode de couture ordinaire Broderie: Fenêtre du mode de broderie
	Mode de couture ordinaire / Mode de broderie
	Ouvrir un fichier
	Paramètres de la machine
	Aide à l'écran
	Verrouiller/Déverrouiller la machine

 Réglages de la machine	
	Réglages communs
	Paramètres de couture ordinaire
	Paramètres de broderie
	Paramètres de langue

 Sélection de catégorie (Couture ordinaire)	
	Points utilitaires, boutonniers, points spéciaux
	Points décoratifs, points de matelassage
	Monogrammes

 Points utilitaires	
	Passer de la couture à l'aiguille simple à l'aiguille double
	Relever/Abaisser les griffes d'entraînement
	Coudre en zigzag variable
	Recommencer depuis le premier motif
	Revenir aux paramètres par défaut (largeur et longueur du point)

 Combinaison de points décoratifs	
	Programmer une combinaison de points décoratifs (mode)
	Retourner le motif verticalement
	Fenêtre d'aperçu
	Supprimer un motif
	Taille complète / petite
	Allonger la longueur du motif sans changer la densité du point
	Enregistrer la combinaison de motifs
	Recommencer le premier/motif actuel










 Monogrammes	
	Monogrammes
	Majuscules/Minuscules
	Taille complète / petite
	Hiragana/Katakana
	Orientation horizontale/verticale
	Ouvrir la fenêtre de prévisualisation
	Supprimer le caractère sélectionné
	Enregistrer les monogrammes

Tableau des points Couture ordinaire / Touches communes





































  Fichier/Dossier	
	Déplacer vers le dossier parent
	Créer un nouveau dossier
	Changer le nom du fichier/dossier
	Suppression d'un fichier ou d'un dossier
	Mémoire interne / Clé USB
	Entrer un nouveau nom de fichier
	Dossier pour la couture ordinaire fourni avec cette machine
	Dossier pour la broderie fourni avec cette machine
	Majuscule
	Minuscule
	Hiragana
	Katakana
	Changer la disposition du clavier

Tableau des points Broderie

  Fenêtre du mode broderie	
	Mode broderie
	Mode monogramme
	Mode d'édition
	Déplacer le chariot à sa position d'origine

 Fenêtre Prêt à coudre	
	Changer de séquence, déplacer la page
	Ajuster la position du motif
	Changer de fonction
	Afficher la section des couleurs du motif
	Vérifier/Faufiler la taille de la broderie en traçant
	Déplacer le chariot/Déplacer le cerceau à sa position d'origine
	Ouvrir la liste des couleurs de fil/compte des points
	Changer l'ordre de couture des couleurs de fil/compte des points
	Afficher/Masquer le point de couture actuel sous forme de marque croisée
	Ajuster la longueur de coupe du fil
	Ajuster la position/angle fin
	Sauter au point de couture souhaité
	Sauter le compte de points en avant/en arrière
	Retourner à la fenêtre précédente





























  Fenêtre de modification	
	Changer les sélections de motifs, pages
	Déplacer les motifs
	Changer d'outils de modification
	Changer de cerceau de broderie
	Copier le motif
	Supprimer le motif
	Redimensionner le motif
	Faire pivoter le motif
	Retourner le motif horizontalement
	Retourner le motif verticalement
	Créer un monogramme en arc supérieur/inferieur/agrandir/réduire
	Grouper tous les motifs () / Grouper les motifs sélectionnés ()
	Déplacer le motif à la position centrale
	Copier et placer le motif de manière symétrique dans les 4 coins
	Personnaliser la couleur du motif et la couleur de fond
	Organiser l'ordre de couture
	Regrouper et unir les motifs par couleurs de fil
	Coudre des motifs en une seule couleur
	Sauvegarder des motifs de broderie
	Zoomer la taille de la vue dans la fenêtre de modification ( Normal,  Moyen,  Grand,  Très grand)
	Faire défiler la fenêtre agrandie, faire glisser le motif sélectionné
	Ajuster la zone de broderie pour la broderie à bras libre

Tableau des points Broderie

  Monogrammes	
	Sélectionner la police
	Orientation horizontale/verticale
	Taille moyenne/petite/grande
	Majuscules/Minuscules
	Hiragana/Katakana
	Enregistrer le motif de monogramme
	Ajuster la taille de l'espacement

  Fenêtre prêt à coudre pour monogramme	
	Arrêter la couture à chaque lettre pour un changement de couleur
	Coudre à partir de la ligne de référence à l'extrémité gauche
	Coudre au centre du cercle
	Coudre à partir de la ligne de référence à l'extrémité droite

  Couleur de fond et couleur du motif	
	Aperçu des couleurs personnalisées pour le motif
	Changer la couleur du motif/de fond
	Sélectionner la couleur du motif/du fond
	Changer l'intensité de la couleur sélectionnée
	Attribuer un nom à la couleur personnalisée
	Changer l'affichage en image de fond avec le format de fichier .JPX
	Revenir à la couleur de fond d'origine