




















SCHNELLÜBERSICHT










Nähen/Allgemein






 Berührungsfeldtasten	
	Seiten, Fenster und Ebenen ändern
	Cursor, Muster, Stickschlitten bewegen
	Stichbreite und Nadelposition einstellen (normales Nähen)
	Stichlänge einstellen (normales Nähen)
	Startseite: Fenster Nähmodus Sticken: Stickfenster
	Normaler Nähmodus / Stickmodus
	Datei öffnen
	Maschineneinstellungen
	Hilfetaste
	Sperrtaste

 Maschineneinstellungen	
	Allgemeine Einstellungen
	Näheinstellungen
	Stickeinstellungen
	Sprachwahl

 Auswahl der Kategorie (Normales Nähen)	
	Nutzstiche, Knopflöcher, Spezialstiche
	Dekorstiche, Quiltstiche
	Monogrammstiche
















 Nutzstiche	
	Wechsle Einzel-/Zwillingsnadel
	Transporteur heben/absenken
	variablen Zickzack nähen
	Beginnen Sie mit dem ersten Muster
	zurück (Stichbreite und -länge) auf Standardeinstellungen

 Zierstiche/Musterkombination	
	Zierstich/Muster-Kombination (Modus)
	Muster vertikal spiegeln
	Vorschaufenster
	Löschen
	Größe L/S
	Musterlänge verlängern ohne Änderung der Stichdichte
	Musterkombination speichern
	Erstes/aktuelles Muster Neustart

 A Monogramme	
	Monogrammstiche
	Groß/Kleinschreibung
	Größe L/S
	Hiragana/Katakana
	Horizontal/Vertikal ausrichten
	Vorschaufenster
	Zeichen löschen
	Monogramm speichern






SCHNELLÜBERSICHT



Nähen/Allgemein




  Datei/Ordner	
	Zum übergeordneten Ordner
	Neuer Ordner
	Datei-/Ordnername ändern
	Datei/Ordner löschen
	Interner Speicher/USB-Stick
	neuen Dateinamen eingeben
	In Maschine integrierter Ordner für normales Nähen
	In Maschine integrierter Stickereiordner
	Großbuchstaben
	Kleinbuchstaben
	Hiragana
	Katakana
	Tastaturlayout wechseln

SCHNELLÜBERSICHT

Stickerei










 Fenster Stickmodus	
	Stickmodus
	Monogramm Modus
	Bearbeitungsmodus
	Stickschlitten in Grundstellung fahren







 Fenster Nähen bereit	
	Ebene wechseln, Seite verschieben
	Musterposition justieren
	Umschalten
	Farbabschnitt des Musters zeigen
	Stickereigröße prüfen/heften
	Stickschlitten/Rahmen zurück in ursprüngliche Position
	Liste Garnfarbe/Stichzahl öffnen
	Umschalten Stickreihenfolge und Liste Garnfarbe/Stichzahl
	Aktuellen Einstichpunkt als Kreuzmarkierung anzeigen/ausblenden
	Schnittlänge Sprungfaden einstellen
	Feinposition/Winkel einstellen
	Sprung zum gewünschten Nähpunkt
	Springstiche vorwärts/rückwärts zählen
	Rückkehr zum Vorschauenfenster

  Bearbeitungsfenster	
	Musterauswahl, Seitenwechsel
	Muster bewegen
	Bearbeitungswerkzeuge wechseln
	Stickrahmen wechseln
	Muster kopieren
	Muster löschen
	Mustergröße verändern
	Fenster Drehposition öffnen
	Muster horizontal spiegeln
	Muster vertikal spiegeln
	Monogramm in verschiedenen Bögen erstellen (oben/unten/größer/kürzer)
	Alle Muster gruppieren () / ausgewählte Muster gruppieren ()
	Muster zum Mittelpunkt bewegen
	Muster kopieren und symmetrisch in 4 Ecken anordnen
	Muster- und Hintergrundfarbe anpassen
	Garnfarbe ändern
	Anzahl der Farbabschnitte durch Gruppierung reduzieren
	Einfarbig
	Stickmuster speichern
	Größe der Zoomansicht im Bearbeitungsfenster ( Normal,  Mittel,  Groß,  Größte)
	Scrollen im vergrößerten Fenster, das ausgewählte Muster bewegen
	Stickbereich für Freiarmsstickerei anpassen

SCHNELLÜBERSICHT

Stickerei

  Monogramme	
	Schriftart auswählen
	Horizontal/Vertikal ausrichten
	Größe Medium/Small/Large
	Groß-/Kleinbuchstaben
	Hiragana/Katakana
	Monogramm speichern
	Abstandsgröße anpassen

  Monogramm im Nähenmodus	
	Nähstopp bei jedem Buchstaben für Farbwechsel
	Von der Referenzlinie am linken Rand aus sticken
	in der Mitte des Rahmens sticken
	Von der Referenzlinie am rechten Rand aus sticken

  Hintergrund und Musterfarbe	
	Vorschau benutzerdefinierte Farben für Stickmuster
	Muster-/Hintergrundfarbe ändern
	Muster/Hintergrundfarbe auswählen
	Farbton der gewählten Farbe ändern
	Name der benutzerdefinierten Farbe zuordnen
	Anzeige des Hintergrundbildes in JPX-Dateiformat ändern
	Rückkehr zur Original-Hintergrundfarbe