






















SKRÓCONA KARTA ODNIESIĘĆ











Zwykłe szycie/Główne

 Główne przyciski	
	Zmiana strony, okna, warstwy
	Przesunięcie kursora, wzoru, ramienia
	Regulacja szerokości ściegu, pozycja opadania igły (zwykłe szycie)
	Regulacja długości ściegu (zwykłe szycie)
	Zwykłe szycie: Okno trybu zwykłego szycia Haftowanie: Okno trybu haftowania
	Tryb zwykłego szycia/ tryb haftowania
	Otwieranie pliku
	Ustawienia maszyny
	Pomoc
	Zablokuj/odblokuj maszynę

 Ustawienia maszyny	
	Ogólne ustawienia
	Ustawienia zwykłego szycia
	Ustawienia haftowania
	Ustawienia języka

  Wybór kategorii (zwykłe szycie)	
	Ściegi użytkowe, dziurki, ściegi specjalne
	Ściegi dekoracyjne, pikowanie
	Monogramy
















  Użytkowe	
	Szycie pojedynczą/podwójną igłą
	Podnieś/obniż ząbki transportera
	Szycie regulowanego zygzaka
	Rozpoczęcie szycia od pierwszego wzoru
	Powrót (długość i szerokość ściegu) do ustawień domyślnych

  Dekoracyjne/Kombinacja wzorów	
	Tryb śc. dekoracyjnych/kombinacji wzorów
	Przewrócenie wzoru pionowo
	Okno podglądu
	Kasowanie wzoru
	Pełny/mały rozmiar
	Wydłużenie wzoru bez zmiany gęstości ściegu
	Zapisywanie kombinacji wzorów
	Szycie od początku (pierwszego/obecnego wzoru)

  Monogramy	
	Monogramy
	Duża/mała litera
	Pełny/mały rozmiar
	Hiragana/Katakana
	Orientacja pozioma/pionowa
	Otwieranie okna podglądu
	Kasowanie zaznaczonego znaku
	Zapisywanie monogramów






SKRÓCONA KARTA ODNIESIĘĆ











Zwykłe szycie/Główne

  Plik/Folder	
	Przeniesienie pliku do głównego folderu
	Tworzenie nowego folderu
	Zmiana nazwy pliku/folderu
	Kasowanie pliku/folderu
	Pamięć wewnętrzna/pamięć USB
	Wprowadzanie nowej nazwy pliku
	Folder dla zwykłego szycia (stworzony domyślnie)
	Folder dla wzorów haftu (stworzony domyślnie)
	Wielkie litery
	Małe litery
	Hiragana
	Katakana
	Zmiana układu klawiatury

SKRÓCONA KARTA ODNIESIĘĆ









Haft







 Okno trybu haftowania	
	Tryb haftowania
	Tryb monogramu
	Tryb edycji
	Przesunięcie ramienia do pozycji wyjściowej










 Okno gotowości do szycia	
	Zmiana warstwy, przesunięcie strony
	Dostosowanie pozycji wzoru
	Zmiana funkcji
	Kontrola sekcji koloru wzoru
	Kontrola/fastryga rozmiaru haftu podczas jego śledzenia
	Przesunięcie ramienia/ tamborka do pozycji wyjściowej
	Otwieranie listy kolorów nici/liczby ściegów
	Zmiana kolejności szycia nicią/ liczby ściegów
	Wyświetlenie/Ukrycie obecnego punktu szycia (znak krzyża)
	Dostosowanie długości obcinanej nici po przeskoku
	Dostosowanie pozycji/kątu nachylenia wzoru
	Przeskok do pożądanego punktu szycia
	Liczba przeskoków do przodu/do tyłu
	Powrót do poprzedniego okna

  Okno edycji	
	Zmiana wyboru wzorów, stron
	Przesuwanie wzorów
	Zmiana narzędzi do edycji
	Zmiana tamborka
	Kopiowanie wzoru
	Kasowanie wzoru
	Zmiana rozmiaru wzoru
	Obracanie wzoru
	Przewrócenie wzoru poziomo
	Przewrócenie wzoru pionowo
	Tworzenie monogramu na górnym/ dolnym/ wydłużonym/skróconym łuku
	Grupowanie wszystkich wzorów () / Grupowanie wybranych wzorów ()
	Przesuwanie wzoru do pozycji środkowej
	Kopiowanie i umieszczanie wzorów symetrycznie w 4 rogach
	Dostosowanie koloru wzoru i tła
	Zmiana kolejności szycia
	Zmniejszenie liczby sekcji koloru poprzez grupowanie
	Szycie pojedynczym kolorem
	Zapisywanie wzorów haftu
	Powiększony rozmiar widoku rozmiaru ( Normalny,  Średni,  Duży,  Największy)
	Przewijanie powiększonego okna, przesuwanie wybranego wzoru
	Dostosowanie obszaru haftowania do szycia na wolnym ramieniu

SKRÓCONA KARTA ODNIESIĘĆ Haft

  Monogramy	
	Wybór czcionki
	Orientacja pozioma/pionowa
	Średni/Mały/Duży rozmiar
	Wielka/Mała litera
	Hiragana/Katakana
	Zapisywanie wzoru monogramu
	Dostosowanie rozmiaru odstępu

  Okno gotowości do szycia dla monogramów	
	Zatrzymanie maszyny po każdej literze w celu zmiany koloru
	Szycie od lewej strony odnosząc się do lewego końca linii referencyjnych
	Szycie na środku tamborka
	Szycie od prawej strony odnosząc się do prawego końca linii referencyjnych

  Kolor tła i wzoru	
	Podgląd dostosowanych kolorów wzoru
	Zmiana koloru wzoru/tła
	Wybór koloru wzoru/tła
	Zmiana odcienia wybranego koloru
	Przypisanie nazwy do koloru
	Zmiana wyświetlanego obrazu na obraz tła w formacie .JPX
	Powrót do oryginalnego koloru tła