



























TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Cucito

 Tasti comuni	
	Cambia pagine, finestre, livelli
	Spostare cursori, disegni, carrello
	Regola la larghezza del punto e la posizione dell'ago (cucito)
	Regola la lunghezza del punto (cucito)
	Cucito: Finestra della modalità di cucito Ricamo: Finestra della modalità di ricamo
	Modalità di cucito/Modalità di ricamo
	Apri file
	Impostazioni della macchina
	Aiuto
	Blocco/sblocco della macchina

 Impostazioni macchina	
	Impostazioni macchina
	Impostazioni di cucito
	Impostazioni di ricamo
	Impostazione della lingua

  Selezione categoria (Cucito)	
	Punti utili, Asole, Punti speciali
	Punti utili, Asole, Punti speciali
	Alfabeti

 Funzioni di utilità	
	Cucito con ago singolo/ago
	Alza/Abbassa le griffe del trasporto
	Zigzag variabile
	Ricomincia dal primo motivo
	Ripristina le impostazioni predefinite (larghezza e lunghezza del punto)

  Alza/Abbassa le griffe del trasporto	
	Combinazione di punti (modalità)
	Capovolgi il motivo verticalmente
	Finestra di anteprima
	Elimina il motivo
	Dimensione grande/piccola
	Allungamento motivo, mantenendo la fittezza del punto
	Salva la combinazione del motivo
	Ricomincia il primo/attuale motivo


 A Lettere e font	
	Seleziona il font
	Maiuscole/Minuscole
	Dimensione grande/piccola
	Hiragana/Katakana
	Orientamento orizzontale/verticale
	Apri finestra di anteprima
	Elimina carattere selezionato
	Salva la scritta

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Cucito















 File/Cartella	
	Sposta nella cartella principale
	Crea una nuova cartella
	Cambia il nome del file/cartella
	Elimina file/cartella
	Memoria interna/Unità flash USB
	Inserisci nuovo nome del file
	Cartella incorporata per salvare motivi di cucito
	Cartella per ricamo incorporata
	Maiuscolo
	Minuscolo
	Hiragana
	Katakana
	Cambia layout della tastiera

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Ricamo

 Finestra Modalità di ricamo	
	Modalità Ricamo
	Modalità Alfabeti
	Modalità di Modifica
	Spostare il carrello nella posizione iniziale

 Finestra Macchina pronta per ricamare	
	Cambia livello, sposta pagina
	Regola la posizione del motivo
	Funzioni di commutazione
	Mostra la sezione colore del motivo
	Tracciare/imbastire la dimensione del ricamo
	Spostare il carrello/Riportare il telaio nella posizione originale
	Apri l'elenco colori dei fili/conteggio punti
	Cambia l'ordine di ricamo dei colori/ conteggio dei punti
	Mostra/Nascondi il punto di ricamo corrente come segno di croce
	Regolare lungh. taglio dei fili di connessione
	Regolaz. precisa della posizione / angolazione
	Passare al punto di cucitura desiderato
	Andare avanti/indietro con il conteggio punti
	Torna alla finestra precedente

  Finestra di modifica	
	Modifica le selezioni dei ricami, le pagine
	Spostare i motivi
	Cambia strumenti di modifica
	Cambiare il telaio da ricamo
	Copia il motivo
	Elimina motivo
	Ridimensiona il motivo
	Ruota il motivo
	Capovolgi il motivo orizzontalmente
	Capovolgi il modello verticalmente
	Scritta arcuata in alto/in basso, ingrandisci/accorcia l'arco
	Raggruppa tutti i motivi () / Raggruppa motivi selezionati ()
	Sposta il motivo alla posizione centrale
	Copia e posiziona il motivo simmetricamente nei 4 angoli
	Personalizza il colore del motivo, il colore di sfondo
	Cambiare l'ordine del ricamo
	Ridurre il numero di sezioni di colore raggruppandole
	Ricamo monocoloro
	Salva i motivi di ricamo
	Ingrandisci la visualizzazione nella finestra di modifica ( Normale,  Medio,  Grande,  Grandissimo)
	Scorrere la finestra ingrandita, trascinare il motivo selezionato
	Regola l'area di ricamo per il ricamo a braccio libero

TABELLA DI RIFERIMENTO RAPIDO

Ricamo

  Lettere e font	
	Seleziona il font
	Orientamento orizzontale/ verticale
	Dimensione media/piccola/ grande
	Maiuscole/minuscole
	Hiragana/Katakana
	Salva la scritta
	Regola la dimensione della spaziatura

  Finestra Macchina pronta a ricamare, Lettere e font	
	Stop dopo ad ogni lettera per cambiare il colore
	Orientamento a sinistra / telaio
	Orientamento al centro / telaio
	Orientamento a destra / telaio

  Colore dello sfondo e del motivo	
	Anteprima dei colori personalizzati per il motivo
	Cambia il colore del motivo/sfondo
	Seleziona il colore del motivo/sfondo
	Cambia la tonalità del colore selezionato
	Assegna un nome al colore personalizzato
	Cambia display a immagine con il formato file .JPX
	Ritorna al colore di sfondo originale