



























TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA










Costura normal/Común

 Teclas comunes	
	Cambiar páginas, ventanas y secciones
	Mover cursores, patrones, carro
	Ajustar la anchura de la puntada, la posición de caída de la aguja (costura normal)
	Ajustar la longitud de la puntada (costura normal)
	Normal: Ventana de modo de costura normal Bordado: Ventana de modo de bordado
	Modo de costura normal/ Modo de bordado
	Apertura de un archivo
	Configuración de la máquina
	Ayuda en pantalla
	Bloquear/Desbloquear la máquina

 Configuración de la máquina	
	Ajustes comunes
	Ajustes de costura normales
	Ajustes de bordado
	Ajustes de idioma

 Selección de categoría (costura normal)	
	Puntadas prácticas, Ojales, Puntadas especiales
	Puntadas decorativas y acolchados
	Monogramas

 Prácticas	
	Cambiar costura con aguja simple/doble
	Subir/Bajar los dientes de arrastre
	Coser en zigzag variable
	Comenzar de nuevo desde el primer patrón
	Volver (anchura y longitud de puntada) a los ajustes por defecto

 Combinación de puntadas decorativas y patrones	
	Combinación de puntadas decorativas y patrones (modo)
	Voltear el patrón verticalmente
	Ventana de previsualización
	Eliminación de un patrón
	Tamaño Grande/Pequeño
	Alargue la longitud del patrón sin cambiar la densidad de puntada
	Almacenamiento de una combinación de patrones
	Volver al comienzo del primer / patrón


 Monogramas	
	Monogramas
	Mayúsculas/Minúsculas
	Tamaño Grande/Pequeño
	Hiragana/Katakana
	Orientación horizontal/vertical
	Abrir ventana de previsualización
	Borrar carácter seleccionado
	Guardar monogramas

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

Costura normal/Común




































  Archivo/Carpeta	
	Mover a la carpeta principal
	Creación de carpeta nueva
	Cambiar nombre de archivo/carpeta
	Eliminación de archivo o carpeta
	Memoria interna/memoria USB
	Introducir un nuevo nombre de archivo
	Carpeta para costura normal suministrada con esta máquina
	Carpeta para diseños de bordado suministrada con esta máquina
	Mayúsculas
	Minúsculas
	Hiragana
	Katakana
	Cambiar la disposición del teclado

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

Bordado

 Ventana de modo de bordado	
	Modo de diseño de bordado
	Modo monograma
	Modo de edición
	Mover el carro a la posición inicial

 Ventana Lista para coser	
	Cambiar sección, mover página
	Ajustar la posición del patrón
	Funciones de cambio
	Mostrar la sección de color del diseño
	Comprobar/hilvanar tamaño de bordado por trazado
	Desplazar el carro/volver a colocar el bastidor en su posición original
	Abrir lista de colores de hilo/conteo de puntadas
	Cambiar el orden de costura del hilo/conteo de puntadas
	Mostrar/Ocultar el punto de costura actual como marca en cruz
	Ajustar la longitud de corte del hilo de salto
	Ajustar posición/ángulo de precisión
	Saltar al punto de costura deseado
	Saltar la cuenta de puntadas adelante/atrás
	Volver a la ventana anterior




































  Ventana de edición	
	Cambiar las selecciones de patrón, páginas
	Movimiento de patrón
	Cambiar las herramientas de edición
	Cambiar el bastidor de bordado
	Copiar patrón
	Eliminación de patrón
	Cambio de tamaño de patrón
	Rotación de patrón
	Voltear el patrón horizontalmente
	Voltear el patrón verticalmente
	Hacer monograma en superior/inferior/ agrandar/ acortar arco
	Agrupar todos los patrones () / Agrupar patrones seleccionados ()
	Mover el patrón a la posición central
	Copie y coloque el patrón simétricamente en 4 esquinas
	Personalice el color del diseño y del fondo
	Cambiar el orden de costura
	Reducir el número de secciones de color agrupando
	Coser un solo color
	Guardar diseños de bordado
	Tamaño de la vista de aumento en la ventana de edición. ( Normal,  Mediana,  Grande,  Mayor)
	Desplazarse por la ventana ampliada, arrastre el patrón seleccionado
	Ajustar el área de bordado para el bordado a brazo libre

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

Bordado

 Monogramas	
	Seleccionar fuente
	Orientación horizontal/vertical
	Tamaño mediano/pequeño/grande
	Mayúsculas/minúsculas
	Hiragana/Katakana
	Guardar diseño de monograma
	Ajustar el tamaño del espaciado

 Ventana Lista para coser Monograma	
	Detener la costura en cada letra para cambiar
	Coser desde la línea de referencia del extremo izquierdo
	Coser en el centro del bastidor
	Coser desde la línea de referencia del extremo derecho

 Fondo y color del patrón	
	Vista preliminar de los colores personalizados para el patrón
	Cambiar patrón/color de fondo
	Seleccionar patrón/color de fondo
	Cambiar el matiz del color seleccionado
	Asignar nombre al color personalizado
	Cambiar la visualización a imagen de fondo con formato de archivo .JPX
	Volver al color de fondo original