

標準付属品



フットコントローラー

両手を使いたいときは、足元で操作できるフットコントローラーが便利です。



送りジョーズ&定規棒

上下の送り歯で挟みながら布を送ります。キルトや厚地、ビニール等布送りしにくい素材に最適です。



※数字が大きいほど倍率が高くなります。

針元レンズ (3種類)

針元が拡大されて細かい作業もスイスイ。球面のカーブが浅いので歪みが少なく、見やすいレンズです。度数の異なる3種類 (20、40、60) のレンズが付いています。

基本押さえ／たち目かがり押さえ／ファスナー押さえ／サテン押さえ／まつりぬい押さえ／ボタンホール押さえ／ボタンホール安定板セット／ボビン／シームリッパー／ドライバー／針セット／糸こま押さえ (大・小)／ミシンブラシ／補助糸立て棒／取扱説明書／説明DVD／ハードケース

Option
オプション

別 売

ワイドテーブル

5,500円 (税込)

作業スペースがグーッと広くなり大きなものがぬいやすくなります。取り付け、取り外しもカンタンにできます。



ジャノメの直接販売だからできる
充実のアフターサービス

いつまでも安心してお使いいただくため、全国にあるジャノメの直営支店が、お客様に誠意をもって対応します。

ミシンのメンテナンスでも
いつもていねいに対応

お客様の困っていることがあればスピーディに対応。ささいなことからていねいにサービスを提供します。



ミシンがより楽しめる
ソーイング教室

専門のアドバイザーからミシンの基礎が学べるソーイング教室を展開しています。

※詳しくはお近くのジャノメ直営支店までお問い合わせください。



情報を発信しています！

ジャノメ
手作り応援サイト



ジャノメ公式
Instagram



ジャノメ公式
YouTube



EQULE
エコール M510

198,000円 (税込)

サイズ：幅406mm×奥行き172mm×高さ302mm
質 量：7.0kg (本体のみ)



安全に関する
ご 注 意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくご覧になってください。

●熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障やけがの原因になることがあります。異常を感じた場合はすぐに操作を停止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。

お客様のお取扱い支店は

JANOME 株式会社 ジャノメ

<https://www.janome.co.jp>

〒193-0941 東京都八王子市狭間町1463 Tel: 042-661-2600

お客様相談室 **0120-026-557** 受付時間：平日 9:00～12:00
13:00～17:00

※お買い上げの販売店で、お買い上げ年月日、販売店名など必要な事項を記入した保証書をお受け取りになり、保管してください。

※カラー印刷の為、実際の商品の色と多少異なる場合があります。また、商品改良の為、仕様の一部を予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

JANOME

らくらく使える、楽しいミシン

EQULE M510
エコール



わかりやすくて使いやすい、便利な機能が充実。

NEW スマート糸通し

レバーひとつでカンタンに針穴まで糸を通すことができ、面倒な糸の準備もスムーズに。新たに搭載された糸ガイド7によって、針元の糸かけがさらに分かりやすくなりました。



らくらく下糸セット

下糸セットはガイドにそって糸かけするだけ。糸を引き出す手間が省けます。



らくらく糸巻きカッター

ボビンに糸を巻きつけてセットし、台座のカッターで不要な糸をカット。下糸巻きがカンタンにできます。




らくらく糸切り

ボタンを押すだけで上糸・下糸を同時にカット。プログラム機能を使えば、ぬい終わりに自動的に糸切りします。



スタート・ストップボタン

大きくて操作がしやすいスタート・ストップボタン。ボタンを押している間は常にゆっくり進むので安心です。



7枚歯水平送り

布を送り歯全体でとらえている時間が長く、最後までしっかり送ります。



LEDツインライト

2灯のLEDライトが手元を明るく照らします。長時間使用しても熱くなりにくいのが魅力です。



パワフル&自動糸調子

パワフルな貫通力で、デニム地もラクラク。面倒な糸調子合わせもミシンにおまかせ。※布・針・糸の種類によっては糸調子が必要です。



ボタンホール安定板セット

厚手の布や段差のある布でもスムーズにボタンホールを仕上げることができます。



大きなダイレクト選択ボタン

ぬいたい模様が決まったら、直接ボタンを押すだけのカンタン操作。選んだ模様の設定内容は画面に見やすく表示されます。



13
シェルタック

シェルタックで
スカーフをおしゃれに。

25
飾りぬい

飾りぬいで
ポーチにアクセントを。



※原寸大