

サポート終了製品についてのご案内

弊社では製造打ち切り後 8 年間を基準として動力伝達部品、および縫製機能部品を保有し、供給できる体制を整えておりますが、部品の保有期間満了に伴い、下記製品につきましては修理及び純正部品のサポートを終了させていただいております。永年のご愛用に心より感謝申し上げます。

【ご使用について】

・消耗品について

ミシン針、ボビンなどは家庭用ミシン共通、またはジャノメ規格品ですので引き続きお使いいただけます。

・標準付属品、オプション品について

一部の製品では押さえ、電源コード、コントローラーなど、現在流通品と同仕様でご利用いただける部品、消耗品もございます。お客様相談室にお問い合わせください。

【製造型式の確認】

製品背面の銘板に記載されています。(記載例：MODEL ○○○型)

※一部商品は製品右側の側面に銘板がございます。

【商品名の確認】

製品本体の正面に記載されています。

アルファベット + 数字の組み合わせや、アルファベットのみ、数字のみの商品名がございます。

製造型式の例：809



商品名の例：エクール M500



製造型式 商品名

102	102 (HA1直線)
305	JE4000W
320	320 (HL2直線)
350	350B (HL2直線)
352	352
365	365 (直線)
366	366 (マリーナ)
367	367 (マリーナ7)
369	369 (マリーナ8)

502	7100A	GB2500	J7150	JC550	JF300 (ジャズミン)
	M7070DX(マリエッタ)	M8080 (マリエッタ)	MD502	NC2525	RT680
	JS350				

503	110 (ホームレザ-110)	エクール940	エクール980	D1134	E2000 (モナーゼ)
	E4000 (モナーゼ)	E4100 (ニューモナーゼ)	G3000	G5000	G7000
	JF400 (ジャズミン)	JF410 (ジャズミン)	JF480 (ジャズミン)	JF550 (ジャズミン)	JQ460
	JQ560	JQ780	MA5070	MA5080	MA6500
	MH4180	NE4100P (ニューモナーゼ)	S6030		

504	N1957 (ベリシアS X)	N763
-----	------------------	------

525	JA700	JA700	KT525 (ハローキティー)	KT525-2 (ハローキティー)	KT525-4
	YN88				

532	532
-----	-----

560	560
-----	-----

620	620 (キャリー)
-----	------------

624	624 (ツインワン)	624DX (ツインワンD X)
-----	-------------	------------------

625	625 (エクセル)
-----	------------

627	627 (エクセル20)
-----	--------------

629	629 (ニューホーム)
-----	--------------

639	JC100 (テイステイ)	CL1001DX (クラウンレディ)	CL1002SP (クラウンレディ)	CL2003EX (クラウンレディ)	IJ97 (ベルバナ)
	IJ98 (タイニー)	J639	JE100	JE101	N205 (Candy)
	ON640	TJ2004EX	N105 (Jem)	TJ2006EX	TJ2008EX

645	645 (ニューホーム)
-----	--------------

652	3500	682
-----	------	-----

653	3070	3050K	3300	3400	タイプ7 0 0
	A3100	A3600	A3800	K5050	K5080
	N3000				

654	1010	654FM (ファブリックメイト)	654HL (ホームレザ-1 0 0)
-----	------	-------------------	---------------------

655	4400 (バルナス)	5520 (ペーターD X)	5590 (エルージュE X)	FT7007 (プロフェッサー)	DS5800 (プラセール)
	810 (プレール810)	CL5007			

656	656 (ニューホーム)
-----	--------------

659	CL3010 (クラウンレディ)	2400	2660	326 (エルージュ)	JU21 (クリオネ)
	タイプ3 6 0	CL5001 (クラウンレディ)	CL5001DX (クラウンレディ)	JE3500	

660	660CE (パシェンテ)	660CE-2 (パシェンテT)	660CE-3 (コケット)	660CE-3 (パシェンテⅢ)	AP20
	CL2008 (クラウンレディ)	CL3007 (クラウンレディ)	CL3008 (クラウンレディ)	CL3008EX (クラウンレディ)	CL3008EX2 (クラウンレディ)
	CL3009 (クラウンレディ)	CL3030EX (クラウンレディ)	CL3030EX2 (クラウンレディ)	H180	IJ200
	JA2000	JA3600	JC20	JE3210EX	JE3400EX
	JOP660	JU35	JU50 (クリオネ)	JU60DX (クリオネ)	JU660 (クリオネ)
	JU70 (クリオネ)	N305P	N405 NUIKIRU (ヌイキル)	N505 NUIKIRU (ヌイキル)	N525
	N570 NUIKIRU (ヌイキル)	N605 NUIKIRU (ヌイキル)	N606 NUIKIRU (ヌイキル)	N625 NUIKIRU (ヌイキル)	N736NUIKIRU (ヌイキル)
	N736EX NUIKIRU (ヌイキル)	N736SP	N855 NUIKIRU (ヌイキル)	N855TNUIKIRU (ヌイキル)	NS865 NUIKIRU (ヌイキル)

661	N355	N571 NUIKIRU (ヌイキル)	N572 NUIKIRU (ヌイキル)	N574 NUIKIRU (ヌイキル)	N575 NUIKIRU (ヌイキル)
	N678 NUIKIRU (ヌイキル)				

662	JU55	JU65
-----	------	------

664	CL555 (クラウンレディ)	JE500	JE664
-----	-----------------	-------	-------

670	670 (ハイドリーム)
-----	---------------

671	671 (ハイエース)
-----	-------------

672	672 (ダイヤルスーパー)
-----	----------------

680	680 (ダイヤルスーパー7 0)
-----	-------------------

685	タイプ500	630 (エクセル1 0)	631 (エクセル1 0 S P)	634 (エクセル1 0 D X)	636 (プレール636)
	686	N555	S1000	タイプ550	1350
	1360	3150	3200 (ニューホーム)	5126E	5226E
	K3180	S5000			

687	632 (エクセル1 8)	633 (エクセル1 8 S P)	640 (エクセル1 8 D X)	641 (プレールS P (シルバー)	642 (プレールS P (パープル)
-----	---------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

701	DB-J701	DB-J702	DB-J703	DB-J704	DB-J705
702	DB-J706	DB-J707	DB-J708	DB-J709	DB-J710
ネーム刺繍機					
717	EM240				
718	EM120	EM2000	EM2004	EM250	
718	EM2500	EM2504			
724	725 (ツインワン)	730 (ツインワンD X)	2000 (コンピD X)	2100 (コンピスーパーD X)	
724	2200 (コンピ2200SX)	2300 (コンピ2300SX)			
ニードルパンチ					
725	PM725				
730	230(ニューホーム)	250	255	260(ニューホーム)	F633
731	1050(ニューホーム)	1080(ニューホーム)	1100(ニューホーム)	1150(ニューホーム)	1700
	1800	3010	3030	3040(ニューホーム)	3050(ニューホーム)
	3066	3101(ニューホーム)	3101PART2 (ニューホーム)	3102(ニューホーム)	351
	731	L3012 (ニューホーム)	L3053 (ニューホーム)	L3061 (ニューホーム)	L3062 (ニューホーム)
	L3063 (ニューホーム)	L3065 (ニューホーム)	L3067(ニューホーム)	L3068 (ニューホーム)	L360 (ニューホーム)
	L732 (ニューホーム)	タイプ352			
733	373 (マリナ9)	374 (マリナ10)			
734	2700	3101E (ニューホーム)	3101EPERT2(ニューホーム)	3102E (ニューホーム)	3103E (ニューホーム)
	3115E (ニューホーム)	3125E (ニューホーム)	3126E (ニューホーム)	3130E(ニューホーム)	3226E(ニューホーム)
	タイプ600	679	731E (ニューホーム)	777E (ニューホーム)	A2525E
735	M201 (ニューホーム)	M202	M303	M505	M505DX
	M201E (ニューホーム)	M202E	M303E	M505E	
737	N1600	N1610	1200	1250	1500
	2250	N2600E	N2610E	N2650E	S280
738	910(チエリオ)				
739	タイプ400	タイプ450			
740	740A (セルフィア)	2800			
742	1300	タイプ650			
743	タイプ300	2350	タイプ350	743AE (エクレールD X)	CL3005
	CL3006	JE3030	3120E		
747	270				
750	637 (ブレル10)	S2500			
751	3080	2850	3470 (セルフィー)	3550 (ジャスミン)	3555
	3610 (クレリア)	3750 (ジャスミン)	3755	4050 (ファブールST)	4100 (ファブール)
	4150 (ファブールE X)	4200 (ラビアンE X)	4250 (ラビアンE X)	4300 (エルージュ)	4450 (ルディーナST)
	4460 (ルディーナ)	4500 (ルディーナ)	5055	5058 (ジャスミンD X)	5120
	5140	5220	5250A	5300B (β-5300)	5350 (5300)
	5380	5420	5430	5450	5480
	5550 (ラフェリア)	5550DX (ラフェリア)	5550DX2 (ラフェリア)	5580 (エルージュD X)	5700EX (ボヌール)
	5750	5780 (ニューエルージュD X)	6100 (セルフィー)	タイプ660	751CR (ヴェルデE X (WURDE))
	751CR (ステフィア)	751CR (セラヴィ)	820 (エグセル)	830 (エグセル)	840PU (ブーシェ840)
	920 (チエリオスペシャル)	921 (クレリア)	922 (クレリアD X)	925 (クレリアE X)	950 (ベリシア)
	955 (ベリシアE X)	956 (ニューベリシアE X)	A3560	CL5002 (クラウンレディ)	CL5002F (クラウンレディ)
	CL5003 (クラウンレディ)	CL5004 (クラウンレディ)	CL5004DX (クラウンレディ)	CL5005 (クラウンレディ)	CL5005DX (クラウンレディ)
	CL5006DX (クラウンレディ)	EX957 (ニューベリシア)	FA5150	FB3330	FB3360
	FT7005 (プロフェッサー)	GB3320	JU548	LA6250	MOC18
	MR5400	MR5650	S6050	S6060	FT7003 (プロフェッサー)
	RT6200				
752	3700B	800 (ブレル800)	JE3800		
753	643 (ブレル18)	5200B	850 (ブレル18D X)	900 (ブレル900)	A5200DX
	K5180	S5100	S6300K	F655Z	T O K A I 2005
	3820 (チャコット)	3840 (チャコット)	4600 (メイブル)	5710	5720
	5740	5810	5820	5840	5860
	5880	タイプ610	F755E	FB3360C	GB3330
	JN350	JU648	KM2002 (クライムキ)	MA5050	MA5060
	MA6350	N850	ブレル918	ブレル918S	ブレル924
	ブレル924S				
761	761				
763	763				
764	764				
765	765				
766	766TL	766RM			
767	767DB (コスチューラ)	767DX (コスチューラ)	767HX (コスチューラ)	780HX	HS70
	HS80	Y2000DX (アニュードール)			
801	801 (トピア)				
802	802 (トピアエース)				
804	804 (トピアレーヌ)				
805	805 (トピアレーヌ電子)				
806	JF280 (ジャスミン)	NH225	SP150 (アマーブル)		

807	DP210 (ニューボエット)	DP310 (ニューボエット)	JF880 (ジャズミン)	KP215	KP315
811	811 (エクセル)				
813	813 (エクセル)				
814	814 (電子エクセル)				
815	815 (電子エクセル)				
817	817 (電子エクセル)				
818	818 (エクセル 2 2)	819 (エクセル 2 2 D X)	829 (プレール E X)		

コンピュータミシン

820	5001 (メモリア)				
821	5002 (メモリア)				
822	6000 (メモリークラフト)	6500 (メモリークラフト)			
824	5500 (メモリークラフト)	5505 (メモリークラフト)	5600 (メモリークラフト)	5700 (メモリークラフト)	5800 (メモリークラフト)
825	7000 (センサークラフト)	7001 (センサークラフト)	7100B (センサークラフト)	7200 (センサークラフト)	7300 (センサークラフト)
	7301 (センサークラフト)	7500 (センサークラフト)	7501 (センサークラフト)	7505 (センサークラフト)	7510 (センサークラフト)
	C330 (ブルボア)	KTS550	S6600	S6601	
827	4000 (カデット)	C310 (ブルボア)			
829	5100A (メモリークラフト)	5200A (カデット)	7220DX	7330EX	S7600
	S7601				
830	8000 (グラフィカ)	8100 (セシオ)	8200 (セシオ)	8210 (セシオ)	
831	8300 (ニューセシオ)				
832	9000 (セシオ E X)	9100 (セシオ E X 2)	9200 (セシオ E X Ⅲ)	9201	9201 (セシオ E X Ⅲ)
834	8500 (セシオ)	8600 (セシオ)	8700 (セシオ)	C510 (ソフィア)	C520 (ソフィア)
	C530 (ソフィア)				
840	3700A (ディエンヌ)	3770 (ディエン)	5000 (リーリオ)	6400 (ブルボア)	6450 (ブルボア)
	6550 (アンジェリック)	6580 (アンジェリック)	6650	840 (リベル)	970 (チェリオ)
	C410 (ルシエール)	C420 (ルシエール)	CL6800DX (クラウンレディ)	CX6780	CX6790
	K5858	Y2020 (アニュドール)			
841	5100B (メモリークラフト)	5150A (メモリークラフト)	5300A (メモリークラフト)	5400 (メモリークラフト)	999SP (スフィータ)
	A880C	MOC21	N8902 (チェリオ D X)		
842	JF910 (ジャズミン)	MD900	NC700	PD950	S6070
	S7700	S7701	S7702	SM500	
843	5050 (ニューリーリオ)	6860	8430	CP200 (ボエット)	CP300 (ボエット)
	CX6000	E510 (エルナ5100)	E511 (エルナ5110)	F5100 (ジャズミン)	JF580 (ジャズミン)
	JF590 (ジャズミン)	JF750 (ニューボエット)	JN700 (ニューボエット)	JP202 (ジャズミン)	JP500
	JP510N	JP510P	M870	MP330	MP800
	N8800	TK6000			
844	S7800	S8880 (直線自慢)			
845	4800 (エクール C P)				
846	6100 (スーパーキルト)	6150 (スーパーキルトⅡ)	6600 (スーパーキルト D X)	CK1000	
847	5250 (シェーネ)	5555 (メモリークラフト)	5560 (メモリークラフト)		
849	6200 (エルナ)				
850	9500 (スーパーセシオ)	9600 (スーパーセシオ P C)	C2100 (ハイパークラフト)		
851	9300 (セシオ D X)	MOC88			
852	8080 (刺繍名人)	C400 (ソフィア E M)			
853	9090 (セシオ)	C601 (ソフィア)			
860	10000 (ハイパークラフト)	11000 (セシオ)	11500 (セシオ)	11500SE (セシオスペシャルエディション)	
	12000 (ハイパークラフト)	1200DX (ハイパークラフト)			
880	880 (セルフィー)				

ロックミシン

	202 (マイロック 2)			
783	203 (マイロック 3)			
784	203S (マイロック 3)	JO427	NR30	
785	234 (マイロック 4)	NR34		
786	234D マイロック 4 D	DL50 (ドリームロック)	DL50D (ドリームロック)	DL50S (ドリームロック)
787	DL60D (ドリームロック)	250D (マイロック)	DL65D (ドリームロック)	DL70D (ドリームロック)

790	213D (マイロツク)	370A (A r t i s a n370A)	PF120
-----	--------------	---------------------------	-------

793	9102D (ハーモニ-)
-----	---------------

888	100DX (コンピュロツク1 0 0 D X)	270A (マイロツクコンピューター)	270B (マイロツクコンピューター)
-----	--------------------------	---------------------	---------------------