

別のパソコンでのログイン方法

◆準備

- インターネット環境が必要です。
- 新たに使用するパソコンに Artistic Digitizer のインストールを済ませておきます。
(※ソフトウェアキーログインの前まで)

◆注意

- ソフトウェアキーログインがお済みのパソコンから Artistic Digitizer のアンインストールを行う場合、アンインストールを行う前に必ず下記手順でログアウトを行ってください。

◆ログアウト/ログイン

- ① 現在ログインしているパソコンでログアウトします。

★Windows の場合(画像は Windows10 のものです)


- I. タスクバーの通知領域にある、ソフトウェアキーアイコンをダブルクリックする。



表示されていない場合、^(win7 は△)をクリックすることで表示されるふきだしに含まれている。



- II. ソフトウェアキーログインのダイアログが表示される。「ログアウト」をクリックする。



★Mac の場合

- I. 右上のメニューバーにある、ソフトウェアキーアイコンをダブルクリックする。



- II. ソフトウェアキーログインのダイアログが表示される。「ログアウト」をクリックする。

- ② 新たに使用するパソコンでログインを行います。

ソフトウェアキーログイン画面を①と同様の手順で表示するか、

Artistic Digitizer を起動し、表示される下記確認画面で「OK」をクリックすると、

ソフトウェアキーログインのダイアログが表示されます。

